お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

	♪ 禁 告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの					
0	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災感電落下の原因)	0	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)			
禁止	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (回数物をかぶせて使うと火災の原因)	禁止				

★注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの					
禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士 などの資格が必要です。 (火災・感電の原因)		節電その他の理由でランプを取りはずして間引 き点灯しない。		
	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)	禁止	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)		
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	Q KT	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守·点検を行う。		

- 🖍 警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)・ ランプ交換、器具の清掃。



適合ランプ FLR40S/M

PS形ランプは使用できません。 一般形ランプをご使用ください。



ランプ交換や清掃の場合は、ラッチカバー保持 バネをはずしてからカバーをとりはずしてく

- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを /// してファスインの 使用しないでください。 ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・シンナーなど揮発性のもの
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。
- ○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって ください。


- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には 触らない。(高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける。 (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない。 (ガラスが飛散してけがの原因)

-<u>/</u>(警告-

器具・ランプを水洗いしない。(火災・感電の原因)

異常時の処置

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。 (火災·感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728 (施設照明営業課)

MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

保管用

E767Z585H50

三菱蛍光灯器具 低温室用照明器具

_{形名} **FPR4031** (使用温度範囲 +30°C ~ −30°C)

FPR4032 (使用温度範囲 +30°C ~ −30°C)

取扱説明書

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない **②**必ず指示に従いでください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で (火災の原因) 使わない。)

禁止

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電:火災の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

鮮守

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

粉じん、油煙の多い場所、強い振動·衝撃のある場 所で使わない。(落下・感電・火災の原因)

楚止

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で

/ (劣化による落下の原因) 使わない。

器具は乾燥不十分なクロス貼り·コンクリート面に は取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災·感電の原因)

禁止

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。(絶縁不良により感電火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠 して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

厳守


使用地域の周波数に合った器具を使う。 (火災の原因)

お願い

- 指定の使用温度範囲でご使用ください。なお、常時常 温(5°C~35°C)となる場所でのご使用はお避けください。
- 器具は防湿構造になっていますが、吊具等に水が入ら ないようボックスや電線管の防水処理を完全に施して ください。
- ■4線配線でお使いください。


- 器具に吹き出し口の風が直接あたらないよう設置して ください。やむなく設置する場合は、器具より少し離 してフードを設けてください。
- 天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に 取付けてください。(すき間が発生することがあります。)

各部のなまえと取付けかた -- 企警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う。(不確実な取付けは、器具落下感電火災の原因)



FPR4031

FPR4032



1 取付前の確認

○器具質量に十分耐えるよう、取付ボルトの強度を確保する。


─_<u>∧</u>警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。 (落下の原因)

2 器具本体を取付ける。

○下図に示す取付穴を使って本体を確実にボルトで固定する。

(単位mm)




- 魚警告

取付けが不完全な場合落下の原因

3 電源線を接続する。

(1)つまみねじをはずし、安定器カバーを本体からはずす。

(2)電源線はコードブッシュをはめて引込み、下図のように付属の電線押え金具を使って固定する。



(3)電源線と器具口出線を確実に接続する。 電源接続は、安定器カバー内で行う。 電線接続部は防水処理をする。

一∧警告-

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

(4)アース線を接続し、D種(第3種)接地工事を行う。

─<u>∧</u>警告-

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 (アース工事が不完全な場合は感覚火災の原因)

○適合電線:Ø1.6mm単線 Ø2.0mm単線

-<u>∧警告</u>

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する。 (容量を超えると電源端子台が過熱損傷し火災の原因)

(5)安定器カバーをつまみねじで本体に取付ける。

4 ランプを確実に取付ける。


(1)掛金、カバー保持バネをはずしてから、カバーを取りはずし、 ランプを装着する。

(2)カバーを取付けてカバー保持バネを掛金にかけて確実に締める。

-<u>∧</u>注意-

取付けが不完全な場合落下の原因


接続図



始動特性表

(-30°C)

各温度のランプ光束は納入仕様書を参照ください。



定格

FPR4031

定格		入力電流	電力
	ヒーター予勲時	0.4A	40W
100∨	ヒーター回路運断時	0.47A	44W
	ヒーター作動時	0.87A	84W
	ヒーター予熱時	0.2A	40W
200∨	ヒーター回路遮断時	0.24A	43W
	ヒーター作動時	0.44A	83W

FPR4032

定格		入力電流	智力
	ヒーター予熱時	0.8A	80W
100∨	ヒーター回路運断時	0.88A	86W
	ヒーター作動時	1.68A	166W
	ヒーター予熱病	0.4A	80W
200∨	ヒーター回路運断時	0.44A	86W
	ヒーター作動時	0.84A	166W

ヒータについて

- ■本器具はヒータを15分以上予熱しておくことにより、ランプ は瞬時に点灯します。ヒータは器具内温度を維持するため ON-OFFを繰返します。
- ランプ点灯前にヒータで予熱するため、電源はヒータ回路、 ランプ回路別々の回路としてください。 (周回路だと低温時ランプ短寿命の原因)
- ■ヒータ回路はタイムスイッチや壁スイッチにより、使用する 一定時間予熱しておくか、常時予熱しておくことが必要です。 (低温時の予熱不足でランプ短寿命の原因)
- ヒータの電源電圧は、器具定格電圧と同じです。